



## Handleiding Werkstelling

### HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASC Group. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor ASC Group producten.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

werkstelling-opbouw instructie\_090518\_003 Pagina: 1/3

## ALUMINIUM WERKSTELLING

Artikelnr. 70700024 T/M 70733200

### Gebruikswijze

1. Plaats de 2 mastframes tegen de gevel met de lieren naar de muurzijde, zodanig dat deze onder gelijke hoeken en de juiste afstand van elkaar staan.
2. Verwijder de borgpennen uit de brugdragers en plaats deze met de bevestigingslippen naar boven op de mastframes. Bevestig bij elke brugdrager de haak van de lierkabel aan het oog dat in het midden van de brugdrager aan de achterzijde zit. Breng de borgpennen weer aan en verdraai deze 90°. Draai de brugdragers zo nodig wat op zodat de 2 dragers op het oog op gelijke hoogte zitten en beide kabels strak staan.
3. Monteer de 2 stabilisatoren. Na het goed naar beneden drukken dienen de vleugelmoeren stevig aangedraaid te worden zodat de stabilisatoren goed vast staan.
4. Plaats de vloer – compleet met leuning aan de buitenzijde – op de brugdragers zodat de vloer aan weerszijden ten minste 30 cm. maar niet meer dan 50 cm. uitsteekt. Zonodig één van de brugdragers met de lier zover naar boven of beneden draaien totdat de vloer goed horizontaal ligt. Desgewenst kan nu ook al het benodigde gereedschap op de vloer worden gelegd.
5. Nu kunnen de brugdragers opgedraaid worden tot de gewenste hoogte. Dit dient door 2 personen gelijkmatig te geschieden.
6. Ligt de vloer op de gewenste hoogte dan moeten de brugdragers zover zakken dat de kantelbare borging op het daarvoor bestemde profiel rust.
7. Betreed de werkbrug met behulp van een ladder.
8. Voor het afbreken wordt de omgekeerde werkwijze gevolgd. Bij het naar beneden draaien van de brugdragers dienen deze eerst enkele centimeters te worden opgedraaid zodat de kantelbare borgclip vrij komt. Tijdens het naar beneden draaien blijft deze borgclip vrij door het touw van de borgclip strak te houden tijdens het zakken. Ook nu dient er op gelet te worden dat het zakken gelijkmatig geschiedt.



### Maximale hoogte

De werkmasten mogen maximaal 6 meter hoog zijn. Dit kan in één deel of door bijvoorbeeld een 4 meter mast plus 2 meter verlengstuk. Doordat de mast schuin staat komt de werkbrug ca. 30 cm. lager te liggen.

### Maximale belasting

Maximale wettelijke belasting van 150 kg per m<sup>2</sup> gelijkmatig verspreid. **Raadpleeg voor vragen over veilig gebruik, goed onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen altijd uw leverancier of de fabrikant.**